

CHECKLIST — CARTOGRAPHIE TECHNIQUE 360°

Préparer ses locaux avant une cartographie 360°

Comment préparer vos locaux techniques pour un parcours 360° exploitable par vos équipes de maintenance.

Avant la prise de vue

- Dégagez les accès aux équipements : chaufferie, local eau, TGBT, local VMC.
- Vérifiez que l'éclairage des locaux techniques fonctionne correctement.
- Identifiez à l'avance les organes à mettre en avant : vannes gaz, coffrets électriques, commandes SSI.
- Prévenez les occupants ou le gardien pour un accès sans contrainte le jour J.

Locaux et équipements à préparer

- Chaufferie : dégager le pourtour de la chaudière et des vannes.
- TGBT (tableau général basse tension) : porte accessible, étiquetage visible.
- VMC et gaines techniques : accès aux caissons de ventilation.
- Vannes gaz : signalées et facilement identifiables.
- Exutoires de désenfumage (skydômes) et système SSI : commandes dégagées.
- Portes de garage et volets techniques : en position normale de fonctionnement.

Le jour de la cartographie

- Comptez environ 30 à 60 minutes selon le nombre de locaux techniques.
- Chaque équipement est photographié et positionné dans le parcours 360°.
- Le lien de la cartographie est généralement transmis sous 48 à 72h, prêt à partager avec vos prestataires.

Akazanmwén réalise vos cartographies techniques 360°, seules ou intégrées à une mission d'AMO. akazanmwén.fr — contact@akazanmwén.fr — 07 80 97 89 53